LaboPad

euromex
microscopes holland

manuel d'utilisation

v.521411

Instructions générales de sécurité

Utilisation prévue: dispositif non médical
Cet appareil est destiné à l'observation générale des cellules et des tissus. Il est aussi destiné à être utilisé avec un éclairage transmis/réfléchi et avec l'échantillon fixé sur une lame

Dangers associés à l'opération l'utilisation

- Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures, un dysfonctionnement ou des dommages matériels. Il faut s'assurer que l'exploitant informe chaque utilisateur des dangers existants
- Risque d'électrocution. Débranchez l'alimentation de l'ensemble du système d'éclairage avant d'installer, d'ajouter ou de changer un composant
- Ne pas utiliser dans des environnements corrosifs ou explosifs
- Évitez l'exposition directe des yeux au faisceau lumineux collimaté ou à la lumière directe des guides de lumière ou des fibres
- Pour éviter tout danger pour les enfants, tenez compte de toutes les pièces et conservez tous les matériaux d'emballage dans un endroit sûr
- s pour se refroidir. Si une ampoule est cassée, évacuez la zone et évacuez-la immédiatement pendant 30 minutes avant de revenir
- minés conformément aux réglementations locales ou nationales en matière de santé et de sécurité

Avant de renvoyer un appareil pour la réparation ou entretien par un revendeur Euromex, il faut remplir un RMA (formulaire d'autorisation de retour) et une déclaration de décontamination! Ce document - disponible auprès d'Euromex pour tout revendeur - doit être expédié avec l'appareil

Documents de référence:
Organisation mondiale de la santé
https://www.who.int/ihr/publications/biosafety-video-series/en/
L'Institut Robert Koch:
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00103-013-1863-6.pdf
Centre américain de contrôle et de prévention des maladies
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/index.html

Manipuler avec précaution

- Cet appareil est un instrument optique de haute qualité. Une manipulation délicate est nécessaire
- Éviter de le soumettre à des chocs et des impacts
- Les incidences, même minimes, peuvent affecter la précision de l'objectif

Environnement, stockage et utilisation

- Ce produit est un instrument de précision et il doit être utilisé dans un environnement approprié pour une utilisation optimale
- Installez votre produit à l'intérieur sur une surface stable, exempte de vibrations et plane afin d'éviter que cet instrument ne tombe et ne nuise ainsi à l'opérateur
- N'exposer pas le produit directement à la lumière du soleil
- La température ambiante doit être entre 5 et +40 °C et l'humidité au maximum de 80 % à 31 degrés, diminuant linéairement jusqu'à 50 % à 40 degrés. Bien que le système soit traité contre la moisissure, l'installation de ce produit dans un endroit chaud et humide peut toujours entraîner la formation de moisissure ou de condensation sur les lentilles, ce qui nuit aux performances ou provoque des dysfonctionnements
- Ne jamais tourner les boutons de mise au point à droite et à gauche dans des directions opposées en même temps ou les tourner au-delà de leur point le plus éloigné, car cela endommagerait le produit
- Ne jamais utiliser une force excessive pour tourner les boutons
- Veiller à ce que le appareil puisse dissiper sa chaleur (risque d'incendie)
- Placez l'appareil à 15 cm environ des murs et des obstructions
- Ne jamais allumer l'appareil lorsque la housse de protection est en place ou lorsque des objets sont placés sur l'appareil
- Gardez à l'écart les liquides inflammables, les tissus, etc

Débrancher le courant
Débranchez toujours votre appareil avant de procéder à l'entretien, au nettoyage, à l'assemblage ou au remplacement des LED pour éviter les chocs électriques

Eviter le contact avec l'eau et d'autres Liquides

Ne laissez jamais de l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec votre appareil, cela pourrait provoquer un court-circuit, un dysfonctionnement et un endommagement de votre système

Montage/démontage du clavier optionnel

2

Installation du LaboPad

3. Montez le support de montage à l'adaptateur photo de la caméra
4. Insérez l'ensemble dans le phototube de la caméra

3

5. Insèrer l'écran dans les enchoches du support
6. et pousser l'écran vers la gauche pour le fixer
7. Vous pouvez régler l'anglede l'écran
et le fixer à l'aide de la molette
8. Câblez la caméra à la tablette
9. Allumez la tablette et démarrez
le logiciel pour la caméra
10. Connectez l'adaptateur pour recharger la tablette



euromex.academy